

# Bruksanvisning: Movenium ID06 Regbox

## Beskrivning av enheten och anvisningar

Denna guide avser en Regbox från Movenium (serie FX 100 +). Läs denna bruksanvisning noga innan du använder enheten.

- Produktförpackningen innehåller 1 st. avläsare, 1 st. fäste, 1 st. bakstycke med avläsare på framsidan, 1 st. laddare, 4 st. skruvar, 1 st. SIM-kort (vid beställning av färdiginstallerat kort)
- Mått 104 x 63 x 13,6 mm, vikt 118 g, batteri 1300mh.
- Enheten kan kopplas till ett eluttag med den medföljande transformatorn (230 V) eller till cigarettuttag (12 V) med en USB-sladd. Enheten fungerar uteslutande med XXX M2M SIM-kort.
- Enheten har ett batteri och vi rekommenderar att den är kopplad till ett strömuttag för att enheten ska kunna vara påslagen konstant, utan att hamna i viloläge. Har strömsladden lossnat kan du väcka enheten genom att trycka på strömknappen.
- Produkten ska enligt vår rekommendation placeras i en barack på arbetsplatsen eller, om ingen barack finns att tillgå under tex. transport, inne i ett fordon. Enheten är ej vattentålig och ska därav monteras inomhus.
- Enheten är kompatibel med ID06-kort. Det går också att stämpla med Movenium RFID-nyckelringar.
- Innan enheten tas i bruk, kontrollera att samtliga komponenter finns i förpackningen och att de alla är i gott skick.
- Kontrollera att Regboxen är aktiverad i ditt Movenium-konto; Logga in. Välj Inställningar i den vänstra sidomenyn och välj sedan kolumnen "Produkter"
- Se garantivillkor längst ner i denna instruktion.



 **MOVENIUM**

ETT FÖRETAG I

 **VISMA**

VID PROBLEM KONTAKTA VÅR  
KUNDTJÄNST: 08 40808879

Se denna instruktion i PDF-format:  
[www.movenium.se/regboxinstruktion](http://www.movenium.se/regboxinstruktion)

# Snabbguide för att komma igång

## Skapa projekt i Movenium

1. Logga in som administratör i Movenium via app eller [tt.movenium.com](http://tt.movenium.com)
2. Skapa ditt projekt och aktivera projektet för Personalliggaren
3. Aktivera ID06 Regbox i Produktöversikten (som du når lättast via kundvagns-ikonen)

## Starta regboxen

1. Ta fram enheten från förpackningen
2. Kontrollera SIM-kortet. Har inget SIM-kort installerats i förväg, installera SIM-kortet på enhetens baksida under batteriet. Använd den övre kortplatsen. Vi rekommenderar att enheten ska användas med ett Telia M2M-abonnemang. Vänligen meddela Moveniums support vid box-beställning om ni ska ha SIM-kort eller inte.
3. Sätt i kontakten i vägguttaget och ladda enheten i minst 1 timme. Aktivera enheten genom att hålla ON/OFF knappen, på ovansidan, intryckt i ca 3 sekunder.  
OBS! Första gången du startar enheten kan det dröja upp till 30 minuter innan Moveniums programvara laddas ner. Om man vill skynda på processen går det att hålla in volymknappen, som återfinns på enhetens högra sida, uppåt för att snabbare synkronisera enheten med Moveniums programvara. OBS!
4. När enheten är påslagen och programvaran nedladdad följ nedanstående anvisningar:
  - Logga in med användarnamn & lösenord (enbart Administratörer & Arbetsledare Plus)
  - Välj 1 projekt i rullgardinsmenyn alt. markera välj flera projekt och checka i checkboxarna för de aktuella projekten.
  - Bekräfta dina val och klicka sedan på "Nästa"
5. Gör en inregistrering med ditt ID06-kort eller en RFID-nyckelring för att se att det fungerar innan du placerar enheten i väggfästet. Logga in i Movenium och kolla att du är registrerad som IN i Personalliggaren.
6. Sätt fast väggfästet med de medföljande skruvarna.
7. Placera enheten och avläsaren i väggfästet och montera frampanelen. (OBS! Se till att det är möjligt att trycka på strömknappen på ovansidan)
8. Koppla strömssladden till enheten så att den inte går in i viloläge.
9. Enheten är nu redo att användas.

Tips: för att ändra skärmens ljusstyrka samt se SIM-kortets täckning, håll in volymknappen på enhetens högra sida uppåt i ca 3 sekunder. För att gå tillbaka, tryck på den vita pilen längst ner till vänster på enhetens framsida.

Se installationsvideo: [www.movenium.se/faq](http://www.movenium.se/faq)

Om du som byggherre har funderingar gällande din regbox hjälper vi gärna till. Här hittar du kontaktuppgifter till vår tekniska supportavdelning som har öppet vardagar mellan kl. 8:00 – 16:00.

Kundtjänst: 08-40808879

Du når oss också via chatt och email, [kundservice@movenium.com](mailto:kundservice@movenium.com)

# Skatteverket kontrollbesök - Personalliggare

Om Skatteverket kommer och utför en kontroll av arbetsplatsen kan kontrollanten komma åt personalliggaren genom att scanna in QR-koden som återfinns bakom de 3 vita strecken längst upp till vänster på skärmen. Där finns även information om hur Skatteverket kommer åt personalliggaren via en hemsida ([m0v.eu/pl](http://m0v.eu/pl)) genom att ange kundnummer (ex. 85694) samt personalliggarens byggarbetsplats-ID (ex. PL2563AL256356) och kontrollantens mailadress (ex. [anders.rojasson@skatteverket.se](mailto:anders.rojasson@skatteverket.se)).

## Felsökning

### Vid text "Network Error"

Logga in på [tt.movenium.com](http://tt.movenium.com) -> klicka på "inställningar" -> "Produkter" och scrolla ner till ID06 Regbox och kontrollera att produkten är aktiverad.

### Kontrollera att SIM-kortet har täckning samt Internet

Ta av det yttersta skyddsskalet, håll in volymknappen på enhetens högra sida -> rad 2 i menyn visar täckning, operatör samt datatrafik, stäm av att operatörsnamn finns, minst 2 (av 4) i täckningsgrad samt att det finns datauppkoppling (ett H eller 4G ska stå ovanför täckningsstaplarna). Finns allt detta fungerar SIM-kortet korrekt, finns det ej kontakta er SIM-korts leverantör (Telia).

### Systemfel

Logga ut ur enheten via de 3 vertikala svarta strecken längst upp till vänster, glöm inte att skrolla ner -> starta om enheten genom att hålla in On/Off knappen på ovansidan, logga in på nytt.

Om inget av ovan fungerar ta ur batteriet genom att "klicka" bort det yttersta skyddsskalet samt NFC-läsaren (med wifi-symbolen). Lägg sen tillbaka batteriet och aktivera enheten genom att trycka på ON-knappen på enhetens ovansida.

Om problemet kvarstår, ta kontakt med Moveniums kundtjänst på [kundservice@movenium.com](mailto:kundservice@movenium.com) / 08 408 08879. Anteckna enhetens IMEI- kod under batteriet innan du tar kontaktar kundservice då detta underlättar ditt ärendets handläggning.

## Garantivillkor

Movenium AB lämnar följande garanti för produkter som Movenium AB säljer. Garantin gäller mot uppvisande av inköpskvitto (faktura) eller följesedel i 12 månader från och med leveransdatum. Garantin täcker konstruktions-, tillverknings- och materialfel samt reparationskostnader för skador som sådana fel gett upphov till i produkten. Garantin omfattar inte fel som uppstår till följd av externa faktorer (exempelvis strömspik), slarvigt eller felaktigt handhavande, ej auktoriserad service eller ingrepp utförda av utomstående, naturligt slitage eller andra orsaker som är oberoende av garantilämnaren. Garantin gäller inte utanför Sveriges gränser. Movenium AB kan efter eget gottfinnande byta ut en produkt som täcks av garantin mot en motsvarande produkt. Köparen ansvarar för transportkostnader till leverantören och tillbaka. Vi fakturerar för alla kostnader om en produkt lämnas in för garantiservice utan anledning. Garantin gäller endast för fall där produkten används normalt enligt bruksanvisningarna och som meddelas till Movenium AB under garantitiden och omedelbart efter att felet upptäckts. Garantireparationer förlänger inte garantitiden. Garantin täcker inga indirekta eller följdskador, produktionsförlust, inkomstförlust eller jämförbara skador, och Movenium AB har inget ansvar för sådana skador. Movenium AB ansvarar uteslutande för fel som Movenium AB enligt dessa garantivillkor eller enligt garantivillkoren i köpekontrakt åtar sig att ansvara för.

## Hyresvillkor

Vid hyra av Movenium Regbox ska enheten återlämnas i det skick som den mottagits. Enheten hyrs minimum 3 månader från hyrestillfället. Vid retur, om någon skada åsamkats enheten kommer detta att debiteras på kommande faktura. 1000 SEK vid skada på skyddsskal, 600 SEK vid skada på NFC läsare, 300 SEK vid skada på laddare och/eller kabel, 3000 SEK vid skada på displayenhet. Om enheten i sin helhet är brukbar kommer ni debiteras det fulla beloppet på 4900 SEK. Vid retur av den hyrda Regboxen står hyrestagaren för fraktkostnaden.